



Middenslot QUADRA / CLAUSTRA omzetten van DIN L naar DIN R

Standaard wordt het CASMA middenslot QUADRA / CLAUSTRA geleverd in een DIN links uitvoering, hieronder de stappen om het slot om te zetten naar een DIN rechts uitvoering.

1. Verwijder de rozetten (**zie tekening 1 & 14**), verwijder daarna de kappen (**zie tekening 2**).
2. Maak de schroef van de schoot los (**zie tekening 10 & 11**) en draai deze om en schroef hem vervolgens weer vast.
3. Hierna dienen de beide body stukken van elkaar los te worden gemaakt, door de schroeven los te draaien (**zie tekening 3 & 13**).
4. Draai de dikke / lange body 180° (**zie tekening 12**), zodat de rood /witte sticker linksboven zichtbaar wordt.
5. Plaats hierna de dunne / korte body (**zie tekening 4**) tegen de dikke / lange body (**zie tekening 12**), waar het CASMA logo onderin zichtbaar is, en zorg dat de pakkingen (**zie tekening 5 & 6**) aan de binnenkant tussen beide body's zit.
6. Maak de body's weer aan elkaar vast door de schroeven (**zie tekening 3 & 13**) vast te draaien.
7. Plaats tenslotte de kappen weer terug en zet deze vast d.m.v. de rozetten.

